

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
点検 不良	○	修理	△	締付	T	給油	L	該当なし	/

# 定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写 3 月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 800 い 4033	依頼者(使用者) の氏名又は名称	(株)共生物流 相模原営業所
型式 車台番号	2PG-FRR90S1 FRR90S1-7127784		
初度 登録年月日	2018年 06月 29日	受付年月日	2022年 01月 23日
点検(整備)時 の総走行距離	273,601	受付番号	81-77972

点検の結果及び整備の概要 3 ( ) 12 ( + ) ☆印は走行距離によって省略できる項目

<p><b>ステアリング装置</b></p> <p>ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた <input type="checkbox"/></p> <p>ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ <input type="checkbox"/></p> <p>ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み <input type="checkbox"/></p> <p>☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>☆ステアリング・ナックルの連結部のがた <input type="checkbox"/></p> <p>ホイール・アライメント <input type="checkbox"/></p> <p>パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ <input type="checkbox"/></p> <p>☆パワー・ステアリングのオイルの量 <input type="checkbox"/></p> <p>パワー・ステアリングの取付けの緩み <input type="checkbox"/></p> <p><b>ブレーキ装置</b></p> <p>ブレーキ・ペダルの遊び <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキのきき具合 <input type="checkbox"/></p> <p>パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ (ホイール・パークの作動) <input type="checkbox"/></p> <p>パーキング・ブレーキのきき具合 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ液の量 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・チャンバのロッドのストローク <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・チャンバの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・カムの摩耗 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 <input type="checkbox"/></p> <p>☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキのバック・プレートの状態 <input type="checkbox"/></p> <p>☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 <input type="checkbox"/></p> <p>☆ブレーキ・パッドの摩耗 <input type="checkbox"/></p> <p>ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み <input type="checkbox"/></p> <p>センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 <input type="checkbox"/></p> <p>センタ・ブレーキのライニングの摩耗 <input type="checkbox"/></p> <p>センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>二重安全ブレーキ機構の機能 <input type="checkbox"/></p> <p><b>走行装置</b></p> <p>☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペアタイヤの空気圧 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み <input type="checkbox"/></p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ <input type="checkbox"/></p> <p>リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>☆フロント・ホイール・ベアリングのがた <input type="checkbox"/></p> <p>リア・ホイール・ベアリングのがた <input type="checkbox"/></p>	<p><b>サスペンション</b></p> <p>✓ リーフ・スプリングの損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた <input type="checkbox"/></p> <p>コイル・スプリングの損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた <input type="checkbox"/></p> <p>コイル・サスペンション各部の損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ エア・サスペンションのエア漏れ <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆エア・サスペンションのベロースの損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ <input type="checkbox"/></p> <p><b>動力伝達装置</b></p> <p>✓ クラッチ・ペダルの遊び <input type="checkbox"/></p> <p>✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ クラッチの作用/クラッチ液の量 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input type="checkbox"/></p> <p>ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた <input type="checkbox"/></p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた <input type="checkbox"/></p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた <input type="checkbox"/></p> <p>☆デフアレシタルのオイル漏れ/☆デフアレシタルのオイル量 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>電気装置</b></p> <p>✓ ☆スパーク・プラグの状態/点火時期 <input type="checkbox"/></p> <p>ディストリビュータのキャップの状態 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ バッテリのターミナル部の緩み、腐食 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p><b>エンジン</b></p> <p>✓ 低速、加速の状態 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ 排気ガスの色/CO、HCの濃度 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>✓ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ <input type="checkbox"/></p> <p><b>ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置</b></p> <p>メーターリング・バルブの状態 <input type="checkbox"/></p> <p>ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能 <input type="checkbox"/></p> <p>減速時排気ガス減少装置の機能 <input type="checkbox"/></p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 <input type="checkbox"/></p> <p><b>附属装置等</b></p> <p>ホーンの作用/ワイバの作用 <input type="checkbox"/></p> <p>ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用 <input type="checkbox"/></p>	<p>ハンドル・ロック装置の作用 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食 <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 <input type="checkbox"/></p> <p>マフラの機能/エア・タンクの凝水 <input type="checkbox"/></p> <p>エア・コンプレッサの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>プレッシャ・レギュレータ、アンロータ・バルブの機能 <input type="checkbox"/></p> <p>非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※ <input type="checkbox"/></p> <p>スベアタイヤの取付状態 ※ <input type="checkbox"/></p> <p>✓ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※ <input type="checkbox"/></p> <p>連結装置のカブラの機能、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>連結装置のピントル・フックの損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>◎シート・ベルトの損傷、作用 <input type="checkbox"/></p> <p>開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態 <input type="checkbox"/></p> <p><b>高圧ガスを燃料とする燃料装置等</b></p> <p>✓ バイパス、ジョイント部のガス漏れ、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p>ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 <input type="checkbox"/></p> <p><b>車載式故障診断装置</b></p> <p>○ OBD 診断の結果 <input type="checkbox"/></p>																				
その他の点検・整備項目																						
交換部品等																						
メンテナンスに関するアドバイス																						
<p>●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚</p> <table border="1"> <tr> <td>前輪</td> <td>左</td> <td>前</td> <td>右</td> <td>前</td> <td>左</td> <td>前</td> <td>右</td> <td>前</td> <td>右</td> </tr> <tr> <td>後輪</td> <td>左</td> <td>前</td> <td>右</td> <td>前</td> <td>左</td> <td>後</td> <td>右</td> <td>前</td> <td>後</td> </tr> </table>			前輪	左	前	右	前	左	前	右	前	右	後輪	左	前	右	前	左	後	右	前	後
前輪	左	前	右	前	左	前	右	前	右													
後輪	左	前	右	前	左	後	右	前	後													

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。  
 ◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社 相模原支店	車検満了日	2022年 6月 28日
所在地	神奈川県相模原市南区当麻3590番地	点検年月日	2022年 1月 23日
電話	042-777-6150	次回点検年月日	年 月 日
認証番号	認証番号 第2-4757	整備完了年月日	2022年 1月 23日
		整備主任者の氏名	伊藤 和彦