

# 定期点検用・点検整備記録簿(特定整備記録簿写)

3 ( ) か月定期点検整備  
12 ( ) + ( )

## 点検の結果及び整備の概要

点検良好	交換	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	修理	締付	T	給油(注)	L	該当なし	

依頼者の氏名又は名称 株式会社 共生物流	車名及び型式 2KG-FC2ABA	自動車登録番号又は車両番号 増 800 あ 1185
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい	原動機の型式 A05C	初年度登録年又は初年度検査年 R3.12
		車台番号 FC2AB-130987

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■かじ取り装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ハンドル、ギヤ・ボックスの油漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆ナックルの連結部のがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・アライメント	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	パワー・ステアリングベルトの緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆パワー・ステアリングの油漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆パワー・ステアリングの油量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	パワー・ステアリングの取付けの緩み	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■制動装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの遊び
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキの効き具合	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	駐車ブレーキレバーの引きしろ(踏みしろ、ホイール・パークの作動)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	駐車ブレーキの効き具合	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ液の量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・チャンバの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキバルブ、クイックリリースバルブ、リレーバルブの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	倍力装置のエア・クリーナの詰まり	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	倍力装置の油密、気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・カムの摩耗	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ドラムとライニングとのすき間	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ドラムの摩耗、損傷/バック・プレートの状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆ディスクとパッドとのすき間	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆パッドの摩耗/ディスクの摩耗、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	センター・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	センター・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	センター・ブレーキ・ライニングの磨耗/センター・ブレーキ・ドラムの磨耗、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	二重安全ブレーキ機構の機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■走行装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆タイヤの空気圧
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆タイヤの亀裂、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆タイヤの溝の深さ、異状な摩耗	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	スペア・タイヤの空気圧	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リム、サイドリング、ディスク・ホイールの損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リヤ・ホイール・ベアリングのがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■緩衝装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	リーフ・サスペンションのスプリングの損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コイル・サスペンションのスプリングの損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コイル・サスペンション取付部、連結部の緩み、がた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コイル・サスペンション各部の損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・サスペンションのエア漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションのペローズの損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	レバリングバルブの機能/ショックアブソーバの損傷、油漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■動力伝達装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチ・ペダルの遊び
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチの作用/クラッチ液の量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆トランスミッション・トランスファの油漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆トランスミッション・トランスファの油量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンター・ベアリングのがた	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆デファレンシャルの油漏れ	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆デファレンシャルの油量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■電気装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆点検プラグの状態/点火時期
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ディストリビュータのキャップの状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	電気配線の接続部の緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■原動機</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	低速、加速の状態/排気ガスの色
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CO・HCの濃度	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○エア・クリーナの油の汚れ、量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却装置の水漏れ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	プロパイガス還元装置のメーターリングバルブの状態
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	プロパイガス還元装置の配管の損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェックバルブの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	減速時排気ガス減少装置の機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■附属装置等</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	警告器の作用/窓ふき器の作用
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	洗浄液噴射装置の作用/デフロスタの作用	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施錠装置の作用	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆エグゼーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	マフラの機能/エア・タンクの凝水	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・コンプレッサの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	プレッシャレギュレータ、アンローダバルブの機能	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	非常口の扉の機能/車枠、車体の緩み、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1スペア・タイヤ取付装置の緩み、がた、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1スペア・タイヤの取付状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1ツール・ボックスの取付部の緩み、損傷	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	連結装置のカブラの機能、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※2座席ベルトの損傷、作用	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	開扉発車防止装置の機能/シヤン各部の給油脂状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■高圧ガスを燃料とする燃料装置等</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	導管、継手部のガス漏れ、損傷/ガス容器取付部の緩み、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>■車載式故障診断装置(OBD)点検</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	▲OBDの診断の結果
<b>日常点検</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・ブレーキの空気圧力の上がり具合	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・ブレーキのブレーキバルブからの排気音	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1ディスク・ホイールの取付状態	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリー液の量/冷却水の量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの汚れ及び量	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジンのかかり具合、異音	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、点滅具合、汚れ、損傷	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ウインド・ウォッシュャ液の量	
<b>その他の点検・整備項目等・主な交換部品</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジンオイル X	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ液 X	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリー補充液 10本	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	タンク洗浄液 X	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	メンテナスに関するアドバイス	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	※1 ホイールナットの増し締めは(実施済み 未実施)です。	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	未実施に○印がある場合は、50~100km走行を目安に増し締めを行ってください。	

●CO、HC濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ
CO %	前輪 左 前後 mm 右 前後 mm	前輪 左 前後 mm 右 前後 mm
HC ppm	後輪 左 前後 mm 右 前後 mm	後輪 左 前後 mm 右 前後 mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号  
**有限棚橋自動車整備工場**  
 〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561  
 TEL (048) 757-7291 4-3327

点検の年月日	R6年3月5日
整備完了年月日	R6年3月5日
点検(整備)時の総走行距離	214256 km
整備主任者の氏名	棚橋 克

(注) ※1印の項目は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車を対象。 ※2印の点検は、バス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカーを対象。 ○印の点検は、大型特殊自動車を対象。 ▲印の点検は、大型特殊自動車を除く。 ☆印は3か月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目。 ●印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目。

専用 大型特殊自動車等 別表第3  
 今回の定期点検は 年 月 日です。ご来店をお待ちしております。 国 この記録簿は、一年間 携行保存して下さい。 使用者用