

定期点検用・点検整備記録簿(分解整備記録簿写)

3 () } か月定期点検整備
12 () + ()

点検の結果及び整備の概要

| | | | | | | | |
|------|----|----|---|----|---|------|---|
| 点検良好 | 交換 | 調整 | A | 清掃 | C | 省略 | P |
| 分解 | 修理 | 締付 | T | 給油 | L | 該当なし | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 依頼者の氏名又は名称 株式会社 共進物流 | 車名及び型式 TKG-X2U712M | 自動車登録番号又は車両番号 大分 800c, 7085 |
| 住所 神奈川県横浜市みなとみ50 | 原動機の型式 N04C | 初年度登録年又は初年度検査年 H31-2 |
| | | 車台番号 X2U712-000785 |

■かじ取り装置

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた |
| <input type="checkbox"/> | ギヤ・ボックスの油漏れ |
| <input type="checkbox"/> | ギヤ・ボックスの取付けの緩み |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ナックルの連結部のがた |
| <input type="checkbox"/> | ホイール・アライメント |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パワー・ステアリングベルトの緩み、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆パワー・ステアリングの油漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆パワー・ステアリングの油量 |
| <input type="checkbox"/> | パワー・ステアリングの取付けの緩み |

■制動装置

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ペダルの遊び |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキの効き具合 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 駐車ブレーキレバーの引きしろ(踏みしろ、ホイールパークの作動) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 駐車ブレーキの効き具合 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ液の量 |
| <input type="checkbox"/> | マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・チャンバのロッドのストローク |
| <input type="checkbox"/> | ブレーキ・チャンバの機能 |
| <input type="checkbox"/> | ブレーキバルブ、ワイヤレリーズバルブ、ルーバルブの機能 |
| <input type="checkbox"/> | 倍力装置のエア・クリーナの詰まり |
| <input type="checkbox"/> | 倍力装置の油密、気密、チェックバルブ、ルーバルブの機能 |
| <input type="checkbox"/> | ブレーキ・カムの摩耗 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ドラムとライニングとのすき間 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆シューの摺動部分、ライニングの摩耗 |
| <input type="checkbox"/> | ドラムの摩耗、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | バック・プレートの状態 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ディスクとパッドとのすき間 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆パッドの摩耗/ディスクの摩耗、損傷 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み |
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 |
| <input type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗/センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | 二重安全ブレーキ機構の機能 |

■走行装置

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆タイヤの空気圧 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆タイヤの亀裂、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆タイヤの溝の深さ、異状な摩耗 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | スベアタイヤの空気圧 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み |
| <input type="checkbox"/> | ※1ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 |
| <input type="checkbox"/> | リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた |
| <input type="checkbox"/> | リヤ・ホイール・ベアリングのがた |

■緩衝装置

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | リーフ・サスペンションの Springs の損傷 |
| <input type="checkbox"/> | リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付けの緩み、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた |
| <input type="checkbox"/> | コイル・サスペンションの Springs の損傷 |
| <input type="checkbox"/> | コイル・サスペンション取付け部、連結部の緩み、がた |
| <input type="checkbox"/> | コイル・サスペンション各部の損傷 |
| <input type="checkbox"/> | エア・サスペンションのエア漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆エア・サスペンションのベローズの損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆エア・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | レバリング・バルブの機能/ショック・アブソーバの損傷、油漏れ |

■動力伝達装置

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチ・ペダルの遊び / クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチの作用/クラッチ液の量 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆トランスミッション・トランスファの油漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆トランスミッション・トランスファの油量 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み |
| <input type="checkbox"/> | ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた |
| <input type="checkbox"/> | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた |
| <input type="checkbox"/> | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆デファレンシャルの油漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆デファレンシャルの油量 |

■電気装置

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆点火プラグの状態/点火時期 |
| <input type="checkbox"/> | ディストリビュータのキャップの状態 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 電気配線の接続部の緩み、損傷 |

■原動機

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 低速、加速の状態/排気ガスの色 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO・HCの濃度 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | ◎エア・クリーナの油の汚れ、量 / シンク・ヘッド、マニホールドの各部の汚損状況 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却装置の水漏れ |

■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | プロパイ・ガス還元装置のメーター・バルブの状態 |
| <input type="checkbox"/> | プロパイ・ガス還元 / 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管の損傷 / 装置の配管等の損傷 |
| <input type="checkbox"/> | チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 |
| <input type="checkbox"/> | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能 |
| <input type="checkbox"/> | 減速時排気ガス減少装置の機能 |
| <input type="checkbox"/> | 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 |

■附属装置等

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 警告器の作用/窓ふき器の作用 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄液噴射装置の作用/デフロスタの作用 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 施錠装置の作用 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆エグゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 |
| <input type="checkbox"/> | マフラーの機能/エア・タンクの凝水 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・コンプレッサの機能 |
| <input type="checkbox"/> | ブレッチャレギュレータ、アンローダ・バルブの機能 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 非常口の扉の機能/車枠、車体の緩み、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | 連結装置のカプラの機能、損傷 |
| <input type="checkbox"/> | 連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ※2座席ベルトの状態 |
| <input type="checkbox"/> | 開扉発車防止装置の機能/シヤン各部の給油脂状態 |

■高圧ガスを燃料とする燃料装置等

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 導管、継手部のガス漏れ、損傷/ガス容器取付け部の緩み、損傷 |
|--------------------------|-------------------------------|

日常点検

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・ブレーキの空気圧の上がり具合 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・ブレーキのブレーキ・バルブからの排気音 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ※1ディスク・ホイールの取付状態 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | バッテリー液の量/冷却水の量 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジン・オイルの汚れ及び量 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジンのかかり具合、異音 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカランプ等の点灯・点滅具合、汚れ、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ウインドウォッシュ液の量 |

その他の点検項目等・主な交換部品

| | |
|-------------------------|------|
| 附属装置等 (別表第3) | |
| ※1スベア・タイヤ取付け装置の緩み、がた、損傷 | |
| ※1スベア・タイヤの取付状態 | |
| ※1ツール・ボックスの取付け部の緩み、損傷 | |
| インジキル X | キル X |

メンテナンスに関するアドバイス

※1ホイールナットの増し締めは(実施済み 未実施)です。
未実施に○印がある場合は、50~100km走行を目安に増し締めを行ってください。

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| ●CO、HC濃度 (アイドリング時) | ●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上) | ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ |
| CO % | 前輪 左 前 mm 右 前 mm | 前輪 左 前 mm 右 前 mm |
| HC ppm | 後輪 左 前 mm 右 前 mm | 後輪 左 前 mm 右 前 mm |

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限棚橋自動車整備工場
〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561
TEL (048) 757-7291 4-3327

| | |
|---------------|-----------|
| 点検の年月日 | R5年11月25日 |
| 整備完了年月日 | R5年11月25日 |
| 点検(整備)時の総走行距離 | km |
| 整備主任者の氏名 | 棚橋 克成 |

(注) ※1印の項目は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車対象。
※2印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
◎印の点検は、大型特殊自動車等対象。

☆印は3か月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目
◎印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合に省略できる項目

事業用 大型特殊自動車等 別表第3

今回の定期点検は 年 月 日です。ご来店をお待ちしております。 園

この記録簿は、一年間 携行保存して下さい。

使用者用