

点検 良好	✓	交換	✗	調整	A	清掃	C	省略	P
特定 整備	○	修理	△	継付	T	給油	L	該当なし	/

## 定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 あ 1185	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社相模原営業所
型式 車台番号	-FC2ABA FC2AB-130447		
初度 登録年月日	2021 年 月 日	受付年月日	2024 年 月 日
点検(整備)時 の総走行距離	229,456	受付番号	81-00128

点検の結果及び整備の概要 3 (□) 12 (□+□) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置	ハンドルの操作異常/ハンドルの遊び、がた	<input type="checkbox"/>	■ サスペンション	リーフ・スプリングの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	ハンドル・ロック装置の作用
	ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	<input type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食	
	ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	<input checked="" type="checkbox"/>	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
✓	☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	<input type="checkbox"/>	コイル・スプリングの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	マフラーの機能/エア・タンクの凝水	
	ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・コンプレッサの機能	
✓	☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	<input type="checkbox"/>	コイル・サスペンション各部の損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
	ホイール・アライメント	<input type="checkbox"/>	エア・サスペンションのエア漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>	非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷	
✓	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションのペローズの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
	☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	<input type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	<input checked="" type="checkbox"/>	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
✓	☆パワー・ステアリングのオイルの量	<input type="checkbox"/>	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	<input checked="" type="checkbox"/>	連結装置のカプラの機能、損傷	
	パワー・ステアリングの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>	連結装置のピントル・フックの損傷	
■ ブレーキ装置	ブレーキ・ペダルの遊び	<input type="checkbox"/>	■ 動力伝達装置	クラッチ・ペダルの遊び	<input checked="" type="checkbox"/>	◎シート・ベルトの損傷、作用
✓	ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	<input type="checkbox"/>	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	<input checked="" type="checkbox"/>	開発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態	
✓	ブレーキのきき異常	<input type="checkbox"/>	クラッチの作用/クラッチ液の量	<input checked="" type="checkbox"/>	■ 高圧ガスを燃料とする装置	
✓	パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)	<input type="checkbox"/>	☆トランスマッキン、トランスマッキンのオイルの漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
✓	パーキング・ブレーキのきき異常	<input type="checkbox"/>	☆トランスマッキン、トランスマッキンのオイルの量	<input checked="" type="checkbox"/>	ガス・ポンベ取付部の緩み、損傷	
✓	ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	<input checked="" type="checkbox"/>	ガス・ポンベ、ガス・ポンベ付属品の損傷	
✓	ブレーキ液の量	<input type="checkbox"/>	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	■ 車載式故障診断装置	
	ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	<input checked="" type="checkbox"/>	○OBD診断の結果	
	ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・チャンバーのロッドのストローク	<input type="checkbox"/>	☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・チャンバーの機能	<input type="checkbox"/>	■ 電気装置	<input type="checkbox"/>		
	ブレーキ・バルブ、クイック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能	<input type="checkbox"/>	☆スパーク・プラグの状態/点火時期	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	<input type="checkbox"/>	ディストリビュータのキャップの状態	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	<input type="checkbox"/>	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・カムの摩耗	<input type="checkbox"/>	電気配線の接続部の緩み、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	<input type="checkbox"/>	■ エンジン	<input type="checkbox"/>		
✓	☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	<input checked="" type="checkbox"/>	低速、加速の状態	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	排気ガスの色/CO、HCの濃度	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキのバック・プレートの状態	<input type="checkbox"/>	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		
	☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	<input type="checkbox"/>	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	<input checked="" type="checkbox"/>		
	☆ブレーキ・パッドの摩耗	<input type="checkbox"/>	エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		
✓	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	<input type="checkbox"/>		
✓	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	<input type="checkbox"/>	メターリング・バルブの状態	<input type="checkbox"/>		
	センタ・ブレーキのライニングの摩耗	<input type="checkbox"/>	プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	<input type="checkbox"/>		
	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷	<input type="checkbox"/>		
	二重安全ブレーキ機構の機能	<input type="checkbox"/>	チャコール・キャニスターの詰まり、損傷	<input type="checkbox"/>		
■ 走行装置	☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能	<input type="checkbox"/>		
✓	☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧	<input checked="" type="checkbox"/>	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>		
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	<input type="checkbox"/>	二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/>		
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	<input type="checkbox"/>	減速時排気ガス減少装置の機能	<input type="checkbox"/>		
	リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	<input type="checkbox"/>	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>		
	☆フロント・ホイール・ペアリングのがた	<input type="checkbox"/>	■ 附属装置等	<input type="checkbox"/>		
	リア・ホイール・ペアリングのがた	<input type="checkbox"/>	ホーンの作用/ワイヤの作用	<input type="checkbox"/>		
			ウインド・ウォッシャの作用/デフロスターの作用	<input type="checkbox"/>		

☆印は3ヶ月2,000km以下で走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。

◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 所在地 認証番号	南関東日野自動車株式会社 相模原支店 神奈川県相模原市南区当麻3590番地 電話 042-777-6150 認証番号 第2-4757
---------------------	---

車検満了日 点検年月日 整備完了年月日 2024年10月17日	次回点検年月日 2025年1月 整備主任者の氏名 仲村和彦
--	--